

Fremd- und Eigenrettung mit PARAT® 5550



D-9089-2014

1. Trage- und Befestigungsmöglichkeiten mit dem Dräger PSS® 5000



D-44274-2015

Befestigung am Beckengurt
Das Holster kann durch die integrierte Schlaufe rechts oder links am Beckengurt angebracht werden.



D-44308-2015

Tragemöglichkeit mit Schultergurt
Das Holster kann mit einem Schultergurt mitgeführt werden.



D-49013-2015

Befestigung an der Trageplatte
Das Holster kann mit zugelassenem Karabiner rechts oder links an der Trageplatte angebracht werden.



D-44302-2015

Befestigung am Flaschenspannband
Das Holster kann durch die integrierte Schlaufe am Flaschenspannband angebracht werden.

2. Entnehmen der Brandfluchthaube aus dem flammfesten Holster



D-44320-2015

Öffnen Sie das Holster, indem Sie die Lasche nach unten ziehen.



D-44346-2015

Nehmen Sie die Brandfluchthaube vollständig aus dem Holster heraus und öffnen Sie den Folienbeutel entlang der Perforation.



D-44357-2015

Halten Sie den Folienbeutel am unteren Rand zusammen mit den roten Aufreißbändern fest und ziehen Sie die Brandfluchthaube gleichzeitig heraus, bis die Filterstopfen vom Filter komplett entfernt sind.



D-44362-2015

Beide Filteröffnungen müssen frei sein, um ungehindert atmen zu können.

3. Aufsetzen der Brandfluchthaube bei Fremdrettung



D-44425-2015

Weiten Sie die Halskrause.



D-44382-2015

Setzen Sie die Öffnung der Brandfluchthaube am Kinn der zu rettenden Person an.



D-44395-2015

Ziehen Sie die Brandfluchthaube über den Kopf der zu rettenden Person. Die Kopfbänderung passt sich automatisch an.



D-44415-2015

Prüfen Sie den Dichtsitz, indem Sie die Filteröffnung mit dem Handballen verschließen und einatmen lassen. Ist ein Luftzug spürbar, korrigieren Sie den Sitz der Halbmaske in der Brandfluchthaube.

4. Aufsetzen der Brandfluchthaube bei Eigenrettung



D-44429-2015

Weiten Sie die Halskrause und ziehen Sie die Brandfluchthaube über Ihren Kopf. Die Kopfbänderung passt sich automatisch an.



D-44443-2015

Prüfen Sie den Dichtsitz, indem Sie die Filteröffnung mit dem Handballen verschließen und einatmen. Ist ein Luftzug spürbar, korrigieren Sie den Sitz der Halbmaske in der Brandfluchthaube.

Hinweis: Die Dräger Parat® Brandfluchthauben sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Das Holster kann wiederverwendet werden.